

Polyvine Heavy Duty Extreme bútorlakk_használati útmutató

Ideális a következőkhöz:

- Minden típusú fa (keményfa, puhafa, új fa, MDF)
- Ajtók (beltéri, kültéri, faajtók)
- Munkapultok (konyhai, bárpult, fa munkapultok)
- Padlók (fa, csempe, pala, kő, beton)
- Asztalok és asztallapok
- Bútorok (kerti bútorok, újrahasznosított bútorok)
- Lépcsők és ablakkeretek
- Konyhaszekrények és faburkolatok
- Beltéri és kültéri felhasználás
- Tégla, csempe, járólap, terméskő és térkő
-

Egyedi tulajdonságok:

- Ipari szintű kivitel
- Nagyon gyors száradás (kötési idő: 16 óra)
- Beltéri és kültéri használatra is alkalmas
- Időjárásállóságot javít
- Kivételesen kemény és tartós felület, jó ellenálló képesség a mechanikai behatásoknak
- Vízálló, folt- és vegyszerálló
- Nagyon magas UV-védelem (UV-szűrők)
- Hőálló és kopásálló
- Ellenáll az alkoholnak, foltoknak és vegyszereknek
- Nem hólyagosodik, nem repedezik, nem hámlik
- Vízbázisú formula, ecsetek vízzel tisztíthatók
- Könnyen felhordható ecsettel, hengerrel vagy festékszóróval
- Extra matt felület is létrehozható vele
- Alkalmas kültéri fa felületek felújítására és helyreállítására
- Biocidok védenek az algák, penész és gombák ellen
- Tartós védelem és átlátszó száradás

Elérhető kiszerelések:

- 1 liter

Száradási idő:

- 30-60 perc

Fedőképesség:

- 10-20 négyzetméter literenként

Újrafestési idő:

- 1-2 óra

Kötési idő:

- Ideális körülmények között 16 óra. Nehéz igénybevétel előtt várjon 48 órát.

Előkészítés:

- Távolítsd el az összes régi bevonatot, szennyeződést, olajat, viaszt és zsírt. Ezek beszívódhattak a felületbe, és nem lesz szép a végeredmény.
- Érdesítsd fel a felületet a fa szálirányában, a megfelelő tapadás eléréséhez.
- A csiszolás után alaposan tisztítsd meg a felületet.

Felvitel:

- Bizonyosodj meg arról, hogy a terméket alaposan összekeverted, de ne rázd fel. Használj szintetikus lakkecsetet, és vigyél fel 3 réteget.
- Új puhafa és porózus felületek esetén az első réteget hígítsd 10%-ban vízzel. Az egyes rétegek között könnyedén csiszold át a fát, hogy eltávolítsd a kiszőrösödött szálakat.
- Ha teljesen matt, mégis tartós és foltálló felületet szeretnél, vigyél fel 2 réteg selyemfényű lakkot, majd 1 réteg teljesen matt bevonatot.
- A teljes UV-védelem érdekében alkalmazz 3 réteg selyemfényű bevonatot, mielőtt a végső matt réteget felviszed. Kövesd a technikai adatlapban szereplő utasításokat.

Figyelmeztetés:

- A megjelenés változhat a fa színétől, típusától és a felvitt rétegek számától függően.
- Ne merítsd folyamatosan vízbe.
- Alkalmazás előtt végezz próbát a kompatibilitás ellenőrzésére

Tárolás:

- Vedd a szélsőséges hőmérsékletektől a tárolás és alkalmazás során.

Egészség, biztonság és környezetvédelem:

- Nem veszélyes. Biztosíts megfelelő szellőzést.
- Gyermekektől távol tartandó.
- Szembe kerülés esetén azonnal öblítsd ki meleg vízzel.
- Az eszközökről és keverőedényekből távolítsd el a maradék anyagot, mielőtt meleg szappanos vízben elmosod.
- Ne öntsd a maradékot lefolyókba vagy vízfolyásokba.